

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY NEBO BANNERU

SAIL ECO AXE

S: (480 x 2250) mm
 M: (700 x 3100) mm
 L: (770 x 4000) mm
 XL: (770 x 4400) mm

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitnější zdrojová data.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru.


VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU

- banner připravte do přiložené šablony,
- čistý rozměr vlajky je zvětšen o materiál na založení a na vytvoření tunýlku pro prut,
- u s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte vnější obrysovou linku (tloušťka max 1 pt),
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky (texty a jiné důležité části grafiky by jej neměli překračovat), do souboru pro tisk jej neukládejte.


VÝBĚR A INSTALACE BANNERU

- je důležité dodržet vysokou kvalitu ořezu a správného formátu.


ROZVRŽENÍ PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY




AXE ECO S (velikost 1:10)



AXE ECO M (velikost 1:10)



AXE ECO L (velikost 1:15)



AXE ECO XL (velikost 1:16)

